


# K25管状电机-NMS蓝牙说明书


公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。 A/0 H12176

## 电动卷帘机构图 注：带“\*”号的是非本电机标配部件(可订制零件)




## 操作说明 (\*以A13按键发射器为例进行说明，其它发射器请参考相应的发射器说明书。)


对码：重复操作对码步骤即能清除当前码。一台电机最多存5个遥控码，再增加遥控器只会覆盖第一个：




消码：清除电机上所有接收储存发射器的记忆，其它设置不会改变或清除：




点动/连动模式互换：电机出厂默认为连动模式，切换为点动模式后，长按住【上行键】或【下行键】约2s电机会一直运动运转：





复制：为已经对码的电机新增加一个B发射器：




换向：切换已对上码电机运转方向。如：换向前，按发射器上行键，窗帘往下运行；换向后，按发射器上行键，窗帘往上运行：




上限位/下限位设置：指按发射器【上行键或下行键】时,窗帘向上/向下运行,所能到达的理想最高/最低位置。



第三行程设置：重复操作设置将会取消第三行程点：



配网重置方法：




APP配网方法：



## 关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



扫码下载米家App